TOSHIBA


Leading Innovation >>>

東芝IHクッキングヒーター

取扱説明書®

形 名

BHP-D631S BHP-D631B



ドロップインタイプ 200V 5800W(組込形)



- ●このたびは東芝IHクッキングヒーターをお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に 理解してください。
- ●お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書と設置説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保存してください。


日本国内専用品 Use Only in Japan

IH クッキングヒーターは火を使わない電磁誘導加熱方式

IH(電磁誘導加熱)とは?

· · · なべ自体を発熱させます

磁力発生用コイルにより発生した磁力線が鉄製なべを通ると き、なべ底にうず電流が生じます。このうず電流がなべの電気 抵抗によって熱に変わり、なべそのものを発熱させます。 磁力線



- ●火力が見えて安心!火加減ナビ(17段階) 火力状態がなべのまわりで確認できるので、火力調節がガス火感覚で行えます。
- ●調理の進行がひと目でわかる!クッキングナビ 炊く、炒める、揚げる、沸かすの調理のすすみ具合がひと目でわかります。
- ●高火力 IH ヒーター(左・右ヒーター) 素早く調理したい炒め物や、急いで湯を沸かしたいときに最適です。
- ●低火力連続加熱 煮込みや卵調理など微妙な火加減ができます。
- ●独立ダイヤル式の火力調節つまみ 大型のダイヤル採用により、手元を見なくても微妙な火力の調整ができます。タイマーなどのスイッ チはカンガルーポケットに収納し、見た目にもすっきりしました。

磁力発生用

- ●トースター機能付グリルの採用 両面自動焼きグリル(3コース)に加え、トースター機能(手動)が使えます。
- ●外して洗える着脱グリル庫、排気口 とくによごれの気になるグリル庫と排気口を外して洗うことができます。
- 4つのオート調理機能の採用

| | 1 M 3-7 100130 -2 3714713 |
|---------|---|
| 左・右ヒーター | ●揚げ物専用の油温度調節機能・・・・・・ 場げ物 キー 微妙な揚げ温度が自動調節できるので手軽に揚げ物調理ができます。 |
| 右ヒーター | ●炒め物専用の温度調節機能・・・・・・・ |
| 右ヒーター | ●炊飯機能・・・・・・・・・・・・ 炊飯 キー ひたしからむらしまでの火加減を自動で調整し、ご飯を炊き上げることができます。 |
| 左ヒーター | ●湯沸かし機能・・・・・・・・・・・・ |

- ●ストップウォッチ機能付 タイムカウンター 調理の時間配分にとても便利です。
- ●便利なタイマー

全熱源にタイマーを採用しました。煮込みや魚焼きに便利です。

左右ヒーター 7 1 分~ 9 時間 50 分中央ヒーター 7 1 分~ 9 時間 50 分

グリル・・・1 分~30分 ※中央ヒーターとグリルは同時には使えません。

トースター機 能付グリル

- さんま 4 匹が一度に焼 けるワイドグリル
- トースト・冷凍食品等 トースター機能が使
- える (手動) ● お手入れ簡単着脱グリ ル庫と排気口

• 高火力で素早く調理

- •オート調理機能付きで左右どちらのヒー ターでも「揚げ物」ができます。

右ヒーター(IHヒーター)

中央ヒーター

(クイックラジエントヒーター)

1250W の火力であたためや

少量の調理に最適

オート調理機能の「炊飯」「炒め」がで

ツインロック

•17段階の火力調節(火加減ナビ)

安全機能

- ●切り忘れ防止自動停止機能 切り忘れて操作をおこなわなかったときは、約1 時間(グリルは約30分)でブザーが鳴り、自動的 に通電が切れます。煮込み調理など1時間以上かか る調理をするときは、タイマーをお使いください。
- ●なべ無し自動停止機能 なべを置かなかったり、外したままにすると 約1分後に自動的に通電が切れます。(左・右 ヒーター)
- ●温度過昇防止・自動停止機能 空だきなどにより、なべが高温になり過ぎ るのを防ぎます。また、空だき状態が続くと、
- ●トッププレート高温注意ランプ 調理中は点灯。全ての調理が終わって電源スイッ チを切った後も、トッププレートが熱くやけどの おそれがある間は点滅して注意をうながします。

自動的に停止します。(左右ヒーター)

●グリル庫、中央ヒーター高温注意機能 グリルまたは、中央ヒーターを使用中はトッ ププレートの調理ランプが点灯し、調理が終 わった後も、熱くやけどのおそれのある間は 点滅して注意をうなが します。

- ●グリル受け皿水 なし検知 グリル受け皿に水を入 れずに加熱したり、 途中で水がなくなると、 自動的に通電を停止 して[[4]]表示をしてお 知らせします。トー スター機能時は水なし 検知は働きません。
- ●グリル異常高温 検知 グリル庫内の発火など によって、温度が異 常に上がると自動的に 通電を停止して[4] 表示をしてお知らせします。

左ヒーター(IHヒーター)

オート調理機能付きで左右どちらのヒー ターでも「揚げ物」ができます。

オート調理機能の「湯沸かし」ができます。 ● 17 段階の火力調節 (火加減ナビ)

The state of the s

●最大1時間のタイムカウンターつき

• 高火力で素早く調理

便利な安全機能

できなくします。

- ●チャイルドロック機能 使わないときに、ロックをしておくと、 すべてのヒーターのキー操作をできなく
- します。 ●中央ヒーターロック機能 中央ヒーターを使わないときに、ロック しておくと、中央ヒーターのキー操作を

もくじ

| 特長 2~3 |
|--|
| 安全上のご注意・・・・・・・・4~7 |
| お願い・・・・・・フ |
| 各部のなまえとはたらき 8~10 |
| タイムカウンターキーの使いかた ・・・・11 |
| チャイルドロックの使いかた 11 |
| 中央ヒーターロックの使いかた11 |
| 使えるなべについて 12 ~ 13 |
| 左・右ヒーターの使いかた14~15 |
| 4つのオート調理機能の使いかた16 |
| 炒め物調理のしかた16 ~ 17 |
| 揚げ物調理のしかた 18 ~ 19 |
| 湯沸かしのしかた20~21 |
| 炊飯のしかた22~23 |
| 自動グリルの使いかた24~25 |
| 手動グリルの使いかた26~27 |
| トースター機能(手動)の使いかた $\cdot\cdot$ 28 \sim 29 |
| 中央ヒーターの使いかた 30~31 |
| お手入れのしかた 32~35 |
| |
| |
| |
| お料理ガイド・・・・・・ 36~38 |

| 故障かな?と思ったとき 47~49 |
|-------------------|
| ブザー音の消しかたと戻しかた 49 |
| ご使用時のお願い・・・・・・ 50 |

お料理メニュー…… 39~46

| | 50 |
|---------------------------|----|
| 保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・ | 51 |

ご使用前に

使いかた

お手入れ

お料理

困

つ

たとき

仕様

保証

安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

表示の説明



巻条/土 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷* ¹ を負うことが想定されること | を示 します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

- * 1:重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電など
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさ します。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示し



具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。



具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

♠ 警告



分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は据付施工店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。





子供など取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、幼児に触れ させたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。



トッププレートの上にのせて使う 調理器具(なべ、やかん、フライ パンなど)以外のもの(カセット コンロ、ボンベなど)はのせない

誤ってスイッチが入ったとき、加熱され、火 災、爆発、やけどなどの原因になります。



吸気口・排気口やすき間などの 開口部に、ピンや針金などの金 属類や異物を入れない 禁止 吸気口・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。





吸気口、排気口や操作部に水を かけない

漏電やショートをおこし、火災・感電の原 因になります。トッププレートやカウンタ - (調理台) に水がこぼれたときも、すぐ にふきとってください。



⚠ 警告



トッププレートの上や近くに燃 えるものを置かない

火災・やけどの原因になります。





使用後は電源スイッチを「切」にする

火災の原因になることがあります。

スイッチを 「切」にする





長期間で使用にならないときは専用 回路のブレーカーを「切」にする

ブレーカーを 漏電火災や絶縁劣化による感電の原因に なることがあります。ただし、調理終了 後10分は製品の冷却のため、ブレーカー を「切」にしないでください。



高温注意ランプが点灯、点滅中 はトッププレート、その周辺の 金属部にふれない



高温のためにやけどをします。





揚げ物をするときは、なべを中 央に置く

なべを中央からずらして置くと、油温度 調節機能がはたらかず、油の温度が上が りすぎて火災の原因になります。

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する原因になります。 アースの取り付けは、電気工事店または販売 店にご相談ください。



トッププレートに衝撃を加えない

トッププレートにひびが入り電気部品が露 出し、感電の原因になります。万一、ひび 禁止 がはいったときは、ただちに使用をやめ、 ブレーカーを「切」にして修理を依頼して

ください。

トッププレートの上に乗ったり、物を 落としたりしない。



揚げ物調理中はそばをはなれな

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原 因になります。

炒め物、焼きものなど油を使う調理をす るときも、そばを離れないで、加熱しす ぎないよう火力調節をしてください。 もし、油煙が多く出たらすぐに電源スイ

ッチを「切」にしてください。





付属の天ぷらなべを使う 左・右ヒーターの揚げ物調理キー を使う

必ず付属の天 ぷらなべと揚

底に凹凸やそりのあるなべを使ったり、中 央ヒーターを使いますと油温度調節機能が はたらかず、油の温度が上がりすぎて火災 の原因になります。





油の量は 200g 以上で調理する

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、 火災の原因になります。

油の量は 揚げ物キーで油の量を設定してください。 200g以上



(つづく) 5

注意



中央ヒーターのトッププレート の上で直接調理をしない

トッププレートにひびが入り電気部品が露出 し、感電の原因になります。万一、ひびが はいったときは、ただちに使用をやめ、ブレー カーを「切」にして修理を依頼してください。



缶詰やアルミ箔など、なべ以外 のものを加熱しない なべの下に紙などを敷かない

破裂してけがをしたり、赤熱してやけど をする原因になります。また、なべの熱 で紙がこげたりします。



排気口や吸気口をふさいだり、 排気口付近に手、顔、なべの取 っ手を近づけない

本体内部が過熱して火災の原因になった り、やけどの原因になります。



使用中・使用後しばらくはグリル 扉、付属の天ぷらなべの本体や 取っ手に触れない

高温のためにやけどをします。



調理以外の目的で使用しない

火災の原因になることがあります。

禁止



他の器具(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使用し ない

温度制御装置がはたらかず、異常加熱し 火災の原因になることがあります。



本体前方に物を置かない

火災の原因になります。



火気を近づけない

感電、漏電の原因になります。

禁止

禁止

心臓用ペースメーカーをお使い の方は、本製品のご使用にあた り、医師とよくご相談ください。 医師と相談

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。

なべの空だきや過熱をしない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因になります。

なべ、トッププレートの破損の原因にも なることがあります。



使用中は製品から離れない

調理物が発火して火災の原因になること があります。



グリルはグリル受け皿に水を入れて使 用する(トースター機能除く)

トースター機能で魚等、油脂成分を含 んだ食材を調理しない

調理物が発火した場合は電源スイッチ を「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。 調理物が発火した場合は、通電をやめて 調理物の炎が消えるまでグリル扉を開け ないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。ま た、グリル扉に水をかけないでください。 ガラスが割れます。



揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因になります。 油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで 少なくできます。

「油の飛び散りを少なくするために」をごら んください。

また、他の調理中の沸とうやふきこぼれに よる水滴が油に入ると、油が飛び散り危険 です。火力の調節をしてお使いください。



お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。

冷えてから

注意



なべを不安定な状態にしない

トッププレートのふちに乗り上げている と本体の損傷や落下などにより、けが、や けどの原因になります。



みそ汁やカレーなどを温めなおすときは、 火力は弱めにしてかき混ぜながら行う

かきまぜて 強い火力で急激に温めると、底に沈んだみそや カレールーなどが突然吹き上がったり、なべがと び上がることがあり、やけどの原因になります。



使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると お手入れを 発煙、発火の原因になります。

お願い

ラジオやテレビを近づけないでください

ラジオやテレビを近くに置きますと、ラジオやテレ ビに受信障害を及ぼすことがあります。

影響しないところまで離してお使いください。

通電をやめた後も、本体からファンの回る 音がしますが異常ではありません

使用中、使用後に本体内部の温度を下げるために冷却フ アンが回っています。

本体内部が一定温度まで下がると自動的に止まります。

キャッシュカード、自動改札定期券、カセ ットテープなどは近づけないでください

磁力線の影響で記録が消えるおそれがあります。

IHクッキングヒーター横の小物入れや、下 方のキャビネットに調味料・食品などを入 れないでください

製品排熱により、調味料・食品などが変質します。

付属の天ぷらなべは、初めてお使いにな るときは、洗ってください。

中性洗剤をスポンジにつけて洗ってください。 洗った後は、水気を拭きとってください。 スポンジのハード面での清掃や水を使う煮炊きは おやめください。さびの原因になります。

ヒーターへの通電を切るときには、ヒー ターの調節つまみを押し込んでから電源 スイッチを「切」にしてください。

- ●調節つまみが出ている状態で電源スイッチを「切し にしますと、再度「入」にしてもヒーターに通電 はされません。ヒーターに通電する場合は、一旦 調節つまみを押し込んでから、再度つまみを押して 「入」の状態(つまみが出ている)にしてください。
- ●切り忘れ防止自動停止機能や、なべ無し自動停止 機能が働いてヒーターの通電が自動停止した場合 も同様に、一旦調節つまみを押し込んでから、再 度つまみを押して「入」の状態にしてください。

左・右ヒーターの火力が自動的に下がったり、火力を / 左・右ヒーター使用のときは、先にハイパワーを N 、設定したヒーターがハイパワー加熱になります。 上げられないことがありますが異常ではありません。


複数のヒーターを同時に使用した場合、消費電力が 5800W を越えないように、ヒーターの火力をハイパワー から 1600W の範囲で自動的に調整しているためです。 その場合のヒーターで使用できる火力については、火力表 示ランプで確認してください。右表に各ヒーターの火力の 代表的な組合せ例を示します。

なお、ヒーターをハイパワーでお使いになりたいときは他 のヒーターの火力を下げるか、使わないでください。

| 形名 | 左ヒーター | 中央ヒータ ー 又はグリル | 右ヒーター |
|-----------|-------|-------------------------|-------|
| BHP-D631S | 3000W | 使っていない | 2500W |
| BHP-D631B | 2500W | 1250W (グリル) | 2000W |

各部のなまえとはたらき

本 体




天ぷら専用なべ(1個)


※揚げ物以外に使用しない でください。




■トッププレート表示部



■クッキングナビ表示






お知らせ ● グリルと中央ヒーターは同時には使用できません。


各部のなまえとはたらき (つづき)

■パネル操作部




- タイムカウンターキー

- | <u>約2</u>| ··· 経過時間を見ながら調理したいときに使い ます。(11ページ)
- ・左右ヒーターやグリルの操作には関係なく経過 時間をカウントアップします。
- ・最大1時間までカウントアップします。



タイムカウンターキーの使いかた

設定のしかた



解除のしかた

キーを押す

•カウントのみが解除し、調理への影響はありません。

します。

わせは設定できません。

チャイルドロックの使いかた

お子様などの誤操作を防止する機能です。設定するとすべてのヒーターおよびグリルの通電ができなくなります。

設定のしかた

電源スイッチを「入」にし、 (計学) キーを3秒以上 押し続ける

▶ブザーが鳴り、 ¬¬ マークが点灯します。

解除のしかた

電源スイッチが「入」のときに、「かんが」キーを3秒 以上押し続ける

お知らせ ●各ヒーターのつまみが出ていると設定できません。つまみを押して収納してください。

●ヒーターの通電中は探索キーを受けつけません。ヒーターの電源を切ってから行ってください。

中央ヒーターロックの使いかた

中央ヒーターを使用しないときに誤って通電してしまうのを防止する機能です。設定すると中央ヒーターの通電が できなくなります。

設定のしかた

電源スイッチを「入」にし、グリル用「取消」キー と (計学) キーを同時に3秒以上押す

▶ブザーが鳴り、 ¬¬● マークが点灯します。

解除のしかた

電源スイッチが「入」のときに、グリル用「取消」 キーと (かか) キーを同時に3秒以上押す

お知らせ ●各ヒーターのつまみが出ていると設定できません。つまみを押して収納してください。

●ヒーターの通電中は「中央ヒーターロック」の操作を受けつけません。ヒーターの電源を切って から行ってください。

使えるなべについて

なべの材質や底の形状により、使えるなべ と使えないなべがあります。なべをお求め になるとき、で使用になる前にお確かめく ださい。

左・右ヒーター (IHヒーター) と中央ヒーターで使えるなべについて

- IHヒーター … 使えるに分類されていても、火力が弱くなったり、加熱できない場合があります。 財団法人製品安全協会の 盲腸 盲 陽陽 マークのあるなべをお勧めします。
- ■中央ヒーター ··· IHヒーターで使えないアルミや銅のなべが使えます。火力は弱くなります。

| | | アント型のないである。人力は多く | |
|------------|-----------------------------------|--|--|
| なべ | の材質 | 左右ヒーター(IHヒーター) | 中央ヒーター (クイックラジエントヒーター) |
| 鉄・鉄鋳物・・・・・ | | ○ 使えます | ○ 使えます |
| 鉄ホーロー・・・・・ | | ● 使えます ■ホーローなべは空焼をしたり、焦げ付かせないようにしてください。 底面のホーローが溶けて、焼き付き、トッププレートの損傷の原因になります。 使えません | 使えます■耐熱ホーロー以外のなべは使えません。(耐熱ホーローと表示のあるものを使用してください) |
| ステンレス・・・・・ | 一層なべ (18-0) | ■鉄ホーロー製の魚焼器は使えません。 使えます | |
| Q P | 〈磁石の付くなべ〉 一層なべ (18-8 18-10) | なべ底厚さが 0.8mm 以下なべ底厚さが 0.8mm を超えるもの。 火力が弱くなったり使えないものが あります。 | (使えます |
| | 多層なべ (クラッドなべなど) | 火力が弱くなったり使えないものがあります。なべによっては、製品内部温度が上り、「C15」「C25」表示して、途中で使えなくなる場合があります。 ■3層で間に鉄を挟んでいるものや底が18-0ステンレスのものは使えます。 | |
| アルミ・・・・ | 銅 | ★ 使えません | 使えます ■打ち出しで作られた薄手のなべは、変形したり火力が弱くなったりします。 |
| 耐熱ガラス・・・ | 陶磁器 (土なべなど)・・・ | ★ 使えません | ●耐熱ガラスのなべは割れることがあります。 ●土なべの使用はトッププレートが傷ついたり、割れたりすることがあります。 |

- ●揚げ物には、「付属の天ぷらなべ」をお使いください。
- ●左右のIHヒーターは、なべの種類によっては、調理中「ブーン」とか「ジー」という音が発生する場合があります。 これは磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。
- ●左右のIHヒーターを同時に使用した場合、なべの種類によっては、調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音 がしますが、これも磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。
- ●左右のIHヒーターをお使いになるとき・・・・
- ●多層なべでステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだものは、加熱しないことがあります。
- ●フライパンなどは底の厚いものの方がなべ底が変形しにくくまた、温度むらが少なく焦げにくくなります。
- 鉄製フライパンやなべ底厚さの薄いフライパンを予熱すると赤熱することがあります。推奨するフライパンをご使用ください。

- 操作手順は ………… 1 2 3
- 操作により自動的に変わる状態 …… ▶
- 表示ランプの点灯は
- 表示ランプの点滅は

なべの形状

左右ヒーター(IHヒーター)


●平らでトッププレートに密着するもの

底の

●中華なべなどのC 底の丸いもの



●底に脚部やソリ、へこみがあるもの。



12 ~ 26cm のもの (トッププレートに接する面)

※約12~14cmのものは火力が弱くなったり 使えないものがあります。

- ✓ 12cm 未満のもの
- ◆ 26cm をこえるもの
- ※26cmをこえるものは、トッププレー トからはみ出したり、うまく調理で きないことがあります。

なべ底の厚さが 0.6mm 以下のもの

なべ底がそることがあります。

中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)

●底が平らで、厚手のなべが適しています。





※中央の凹が 1mm 以下のものが 適しています。

の形状

●凹凸のものは使えません。



X ※ヒーターの損傷や寿命を縮める 原因になります。

> ●ガス用魚焼器・網 ※トッププレートの損 傷の原因になります。

底の

● 14~ 17cm のものが適しています

● 17cm をこえるもの、14cm 未満のもの

左・右ヒーター (IHヒーター) で使えるなべの見わけかた

左右どちらのIHヒーターを使っても見分けられます。

なべに水を入れ、 右ヒーターの 中央に置く



電源スイッチを「入」にし、



つまみを押す






- ▶電源ランプが点灯します。
- ▶右ヒーター調節つまみが出ます。
- ▶右ヒーター火力表示ランプが点滅します。



○ 使えるなべのとき トッププレートの右ヒーター火力表示ランプが点灯。

▶ヒーターに通電されます。



使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力が弱くなる場合があります。

×使えないなべのとき

トッププレートの右ヒーター火力表示ランプが点滅。 使用なべ検知機能が働き、 なべは加熱されません。



約1分後にランプが消灯し、ブザーが鳴り自動的に通電が止まります。

つまみを押す





電源スイッチを「切」にする

●ヒーターの通電が止まります。



お願い ●確認したら、すぐに調節つまみを押して通電を切ってください。 そのまま放置すると、使えるなべの場合はなべが熱くなります。

左・右ヒーターの使いかた

左ヒーターを使う場合で説明しますが右ヒーターも同じです

※左・右ヒーターで使えるなべについて (12ページ)

IHヒーターで調理するときのポイント

①立ち上がりが早い………… 焼きもの、炒め物の予熱は、「中火」で行なってください。

強火で予熱すると空だき状態となり、こげついたり、なべが変形することがあり

②熱効率がよい······ なべ自体が発熱するので、エネルギーを効率よく伝えます。

調理に合わせて、火力を調節してください。


③なべの材質で火力が違います… なべの材質によって消費電力が違ってくるためです。

「鉄」→「有磁性ステンレス(18-0)」→「非磁性ステンレス(18-8、18-10)」

の順で火力が弱くなります。 (12ページ)

- 1 なべに材料を入れ、左ヒーターの中央に置く
- 2 電源スイッチを「入」にする。

タイマーを使う場合はパネル操作部を手前に 出す。




火力調節と火力表示ランプについて

左・右ヒーターの火力表示と火力は次のようになっています。

| 火力 (W) | | | | | | | | 表 | 示ラン | ノプ | | | | | | | |
|--------------------|---|----|----|---|---|---|-----|---|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| \(\sum_{\subset}\) | | ٤2 | 3火 | | | Ş | 弱 火 | | | | 中 | 火 | | 強 | 火 | ハイル | パワー |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |


- お知らせ ●火力をハイパワーで約10分間連続で使用した場合、火力は自動的に2000Wに低下します。続けてハイパワーでご 使用になる場合は、ヒーター調節つまみで再度調節してください。最大30分まで、ハイパワーでで使用になれます。
 - ●空だきや、油の予熱など調理物が少ない場合は、安全のため温度過昇防止機能・自動停止機能が働き運転 を停止することがあります。

● 表示ランプの点灯は ● 表示ランプの点滅は ● 操作により自動的に変わる状態 …… ▶




つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート手前左側のヒーター火力表示ランプおよ びクッキングナビの 💮 表示が点滅します。
- ●調節つまみを、押しただけでは安全のため、ヒーターに通 電されません。




つまみを回し火力を調節する

- ▶ヒーター火力表示ランプおよびクッキングナビの ® 表 示が点灯します。
- ▶ヒーターに通電されます。





- **お願い** ●焼きもの、炒め物などで少量の油を使って予熱する場合、油の温度が急激に上がり、油が発火することがありま す。火力を弱めに調節して加熱しすぎないよう注意してお使いください。油煙が多く出たときは加熱のしすぎ です。すぐに通電をやめてください。
 - ●みそ汁やカレーなど沈殿物やとろみのある調理物の温め直しの場合は、弱火でかき混ぜながら温めてください。 火力が強すぎると沈殿物が突然噴き上がったり、飛び散ったりすることがあります。



調理が終わったら つまみを押す



パネル操作部を収納し(タイマー使用時)、電源スイッチを「切」にする



お願い●ヒーターの火力が強い場合、なべや、やかんの形状などによってはふきこぼれをしたり、蒸気が勢 いよく出るおそれがあります。湯が沸騰したら適当な火力に落としてお使いください。

4つのオート調理機能の使いかた

左・右のヒーターでつぎの機能を 使うことができます。 左右各々1つを使うことができます。ただし、左右同時に「揚げ物」と「揚げ物」の設定はできません。

| 炒め …高温炒め物機能 | 高温で炒め物をおいしく調理することができます。(予熱完了お知らせ付き:中火時のみ) | 右ヒーターのみ |
|------------------|--|---------|
| 揚げ物・・・・揚げ物温度調節機能 | 油の温度をコントロールして、揚げ物を、火力調節の手間がなく調理することができます。 | 左・右ヒーター |
| 湯沸かし …自動湯沸かし機能 | 1ℓ~2ℓの水を自動で沸騰を検知してお知らせし、その後自動で保温 (30分間) します。 | 左ヒーターのみ |
| 炊飯 …自動炊飯機能 | 1合~3合のご飯を自動で炊き上げます。 | 右ヒーターのみ |

お知らせ

- ●オート調理機能は、左右各々のヒーターで1つ使用できます。 最初にお使いになった機能が優先されます。(左右同時に「揚げ物」と「揚げ物」の設定はできません。)
- グリル、中央ヒーター使用時は、オート調理機能は左右のどちらか1箇所だけが使えます。左右同時使用はできません。
- ●オート調理開始後は、他のオート調理の設定、変更はできません。 キーを押しても受け付けません。一度つまみを押して切ってから再度設定し直してください。
- ●オート調理での火力変更は、各々の機能について、つぎのようになっています。

オート調理キャ

- 炒め …火力調節ができます。(ただし、予熱完了のお知らせは中火時のみです)
- 場げ物・・・火力調節はできません。
- 湯粉い …火力調節はできません。 (強火が自動的に設定されています。

※お使いになるなべや、やかんによって火力は変わります。

炊飯 …火力調節はできません。

●消費電力を 5.8KW と 4.8KW に切り換えることができます。(切り換え方法は設置説明書をご覧ください) 4.8KW 設定時はオート調理機能は左右のどちらか 1 箇所だけが使えます。左右同時使用はできません。

炒め物調理のしかた(右とーターを使います)

調理のポイント

- ●IHは火力が強く、すばやく温度が上がりますので、材料を先に準備してください。
- ●フライパンの種類によっては、空焼きをすると高温になり過ぎて、底面が変形することがあります。
- ●調理にあった火力に調節してご使用ください。

ハイパワー…… 肉類を焼くとき、多量の材料をいっきに炒めたいときなど

強 火……… 一般的な炒め物に

中 火……… 卵料理など(予熱をする場合の火力も弱めでフライパンなどが高温になり過ぎないようにしましょう)

弱 火……… 中までじっくり火を通すとき

お願い

●少量の油を入れて予熱をしないでください。IHは火力が強く、すばやく温度が上がります。 予熱をする場合は油量と火力によっては、油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。

進備


- 1 材料を準備します。
- 2 フライパンなどを右ヒーターの中央に置く。
- 3 電源スイッチを「入」にし、パネル操作部を手前に出す。



操作手順は

● 操作により自動的に変わる状態 …… ▶

- 表示ランプの点灯は
- 表示ランプの点滅は




1

沙め|キーを押す

- ▶ 🕹 表示および 🗞 右ヒーター表示が点滅します。
- ▶ クッキングナビの 表示および 表示が点滅します。







2

つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート手前のヒーター火力表示ランプが 点滅します
- 調節つまみを押しただけでは安全のためヒーター に通電されません。






3 Č

つまみを回し、火力を調節する

- ★ 表示および (a) 右ヒーター表示が点灯に変わります。
- ▶ヒーター火力表示ランプおよびクッキングナビの ○ 表示が点灯に変わります。
- ▶ヒーターの火力は最初は自動的に中火(1050W) に設定されます。
- 調理にあわせて、つまみを回して火力を調節してください。
- ▶予熱が完了するとクッキングナビの予熱が消え **尘** が点灯、点滅しブザーが鳴ります。





お知らせ

- ●調理の途中で(空焼きなど)温度が上がり過ぎるのを防ぐために火力が自動的に下がる場合があります。火力が下がった場合は、フライパンをあおったり、つまみを回し、火力を再設定すれば火力を強めることができます。
- ●空焼きをつづけると安全のため、C16、C26 が表示され通電を停止します。
- ●予熱報知は中火時のみです。それ以外の場合は、予 熱完了表示・報知機能は働きません。トッププレー トが高温時は予熱表示されない場合があります。

調理をする





パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

油の量を表示

します

揚げ物調理のしかた(左・右ヒーターのどちらかを使います)



揚げ物調理中はそばを はなれない

油の温度が上がりすぎたとき、 火災の原因になります。

炒め物、焼きものなど油を使う 調理をするときも、そばを離れ ないで、加熱しすぎないよう火 力調節をしてください。

もし、油煙が多く出たらすぐに 電源スイッチを「切」にしてく ださい。

ぷらなべと揚

げ物調理キー

を使う

付属の天ぷらなべ を使う

左・右ヒーターの 揚げ物調理キーを 使う

底に凹凸やそりのあるな べを使ったり、中央ヒー ターを使いますと油温度 調節機能がはたらかず、 油の温度が上がりすぎて 火災の原因になります。



以上で調理す

200g以上 油の量が少ないと 油の温度が上がり すぎ、火災の原因 になります。


油の量は 200g


お知らせ

- ●他のオート調理機能(湯沸かし、炒め、炊飯)のうち、いずれか1つの機能とは同時に使用ができます。 ただし、グリル、中央ヒーター使用時は、左右のヒーターのどちらか1つの機能だけが使用できます。
- ●左右ともに 場げ物 の同時使用はできません。
- グリル、中央ヒーター使用時に | 揚げ物 | を使用する場合は、他のオート調理機能を終了してから使用してください。

準備

- 1 付属の天ぷらなべに 800g の油を入れ、左右どちらかお 使いになるヒーターの中央に置く。
- ●めやすとしては付属の天ぷらなべの上のラインに合わせたと きの量です。
- ●200g 未満の油では調理しない。(下のラインに合わせたと きの量です)また、800g以上の油を入れないでください。 調理材料を入れたときに油がこぼれるおそれがあります。
- 2 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す。







- お願り ●付属の天ぷらなべの底に凹凸やそりがないか定期的に点検してください。
 - 他機種の天ぷらなべは使用しないでください。付属の天ぷらなべを使用してください。(なべ底中央に「T-04 | 表示)
 - ●天ぷら油などがグリル扉や取っ手に付着したままグリルを使用すると、塗装がはがれる場合があります。

- 操作により自動的に変わる状態 …… ▶
- 表示ランプの点灯は
- 表示ランプの点滅は
- 電源 | 編げ物 | 編が物 | 編が物 | 編 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2

右ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

揚げ物 キーを押す

- 油の量に合わせて800g、500g、200gを選びます。 (|場け物| キーを押すごとに [800] → [500] → [200] →解除の順にくり返します)
- ▶ 孝表示および油の量表示が点滅し、トッププレート 手前右側の揚げ物調理ランプが点滅します。
- ▶クッキングナビの → および ○表示が点滅します。
- 重ねどちらでもできます。



\8 00 -



つまみを押す


- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート手前の油温度設定表示ランプ (180) が点滅します。
- 調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒータ 一に通電されません。

つまみを回し、油温度の設定をする

- ▶揚げ物調理ランプおよび油温度設定表示ランプが 点灯に変わります。
- ▶ヒーターに通電されます。
- ▶クッキングナビにより進行状況をお知らせします。








揚げ物調理の温度調節の目安は





調理が終わったら つまみを押す

パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

湯沸かしのしかた (左ヒーターのみで使えます)


| 激し キーを使うと最大の火力により、自動で沸騰させながら、その後火力を落として保温します。 そのまま、放置したときも約30分間で自動的に通電を停止します。

お知らせ


- ●揚げ物調理後など、トッププレート表面が熱い場合は、濡れーは入りません。 正しく温度センサーが働かなくなるためです。 このような場合は、通常の加熱方法で行なってください。
- ●右ヒーターの他のオート調理機能(揚げ物、炒め、炊飯)のうち、いずれか1つの機能とは同時に使用ができます。 ただし、グリル、中央ヒーター使用時は左右ヒーターのどちらか1つの機能だけが使用できます。

準備

- 1底の平らなやかんやなべに10~20の水を入れて左ヒーターの中央に置く。
- ●1ℓ未満の水を入れた場合は、沸騰のお知らせが遅れて、ふきこぼれたり、空だきになる場合があります。
- ●2ℓを超える水を入れた場合は、沸騰前に終了する場合があります。
- ●底のへこんだやかんやなべを使用すると、お知らせが遅れて、ふきこぼれたり、空だきになる場合があります。
- ●なべの材質や厚み、底の形状、水温、水量によっては沸騰前に終了したり、ふきこぼれることがあります。
- 2 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部を押して手前 に出す。



- 操作手順は …………… 1 2 3
- 表示ランプの点灯は ● 操作により自動的に変わる状態 …… ▶
 - 表示ランプの点滅は




左ヒーターのみで使えます

|湯沸かし| キーを押す

- ▶ 🔁 表示および 💮 左ヒーター表示が点滅します。
- ▶クッキングナビの 🕂 表示が点滅します。
- ●トッププレートが調理後などで熱い場合はブザーが鳴 り、、黝ルキーを受けつけません。通常の加熱方法で行な ってください。






つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート手前左側のヒーター火力表示ランプが点滅 します。
- ●調節つまみを押しただけでは安全のためヒーターに通電 されません。






つまみを回し湯沸かしスタート

- ▶ 台表示および 左ヒーター表示が点灯に変わります。
- ▶クッキングナビにより進行状況をお知らせします。
- ▶ヒーター火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶自動的に火力「強火」でヒーターに通電されます。
- ●調節つまみを回して火力を落すと「湯沸かし」を中止 し、通常加熱に変わり、調節した火力で加熱します。

0 1



クッキングナビ表示

沸騰をブザーと表示でお知らせします。





- ▶自動的に火力は沸騰に近づ くにつれて下がります。
- ●火力表示は変わりません。
- り、沸騰前に終了したり、ふきこぼれたりします。 ●なべの材質や厚み、水温、水量によっては沸騰の
- 前に終了したり、ふきこぼれることがあります。

●沸騰するまではふたの開け、閉めや水や具の追加をし

ないでください。温度センサーが正しく働かなくな

▶自動的に火力「弱火」で保温します。

れます。

そのまま放置した場合、約30分後にブザーが鳴り通電が切

つまみを押す

パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

お願い

●ひきつづき、調理をする場合は一度調節つまみを 押して、終了してから、再度、通常の加熱方法で 行なってください。

炊飯のしかた (右ヒーターのみで使えます)

「炊飯|キーを使うと火力を自動で調整し、ひたし炊きから沸騰させてその後火力を落としてむらしまでを行ないます。 保温はしませんので炊き上がったらすばやくご飯全体をよくほぐしてください。

お知らせ

- ●左ヒーターの他のオート調理機能(揚げ物、湯沸かし)のうち、いずれか1つの機能と同時に使用ができます。ただし、グ リル、中央ヒーター使用時は、左右ヒーターのうちどちらか1つの機能だけが使用できます。
- ●グリル、中央ヒーター使用時に xxx を使用する場合は、他のオート調理機能を終了してから使用してください。

おいしいご飯のコツ

- 1 お米を選ぶ…………… ●割れ米が少なく、つやと透明感のあるお米を選ぶ。
 - ●精米してから2週間以内を目安に、保存は密閉して冷暗所で!
- 2 お米を正しく計る······· ●計量は、市販の計量カップ(180ml)で計る。
 - ●計量米びつでは誤差が出ることがあります。
- 3 水が澄むまで、手早く洗う……… ●ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、お湯を使って洗わない。
 - ●無洗米は底から2~3回かきまぜて、お米となじませてください。
- 4 水を選んで、正しく水加減する… ●水温は30℃以下、夏場はなるべく冷水を使う。
 - ●黄変やべちゃつきの原因になるので、PH9以上のアルカリ水は使わない。
 - ●ひたしは30分間(冬場は1時間)行なってください。
- 5 炊き上がったら、すぐほぐす…… ●余分な水分をとばして、ふっくらおいしくします。

- 1 お米を正確に計り、最初にたっぷり水を加えてさっとかき混ぜ、すぐに水を捨てます。「とぐ」と「水で洗い流す」 を水が澄むまでくり返します。
- 2 お米をザルに上げて充分に水を切ります。なべにお米を入れ、水加減をして、30分以上浸して水分をよくお米に 含ませます。(冬場は1時間以上)
- 3 なべを右ヒーターの中央に置く。
- 4 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部を押して手前に出す。

※水加減 ●白米・胚芽精米

| お米の量 | 水の量 | 炊飯時間の目安 |
|------|-------|---------|
| 1 合 | 200ml | 35~45分 |
| 2合 | 400ml | 36~46分 |
| 3 合 | 560ml | 37~47分 |

●無洗米

| お米の量 | 水の量 |
|------|-------|
| 1合 | 240ml |
| 2合 | 450ml |
| 3合 | 650ml |


※炊飯時間の目安は、室温、水温などにより、さらに10分程度変わる場合があります。

- ●使用できるなべはなべ底平坦面の径が18~22cm、なべの深さが8cm以上、なべ底の厚さが2.5mm以 上のものをお使いください。
- 単層なべ、ホーローなべの場合は、こげやすいので、多層なべをお使いください。 ※必ず 国間 国 側間マークのあるなべを使用してください。
- ●合数をまちがえた場合は炊けません。炊飯スタートする前にもう一度正しく設定されているか、確認して ください。

● 操作手順は …………… 1 2 3

● 操作により自動的に変わる状態 …… ▶

- 表示ランプの点灯は … ● 表示ランプの点滅は



右ヒーターのみで使えます


炊飯 キーを押す

- ●お米の量に合わせて1合~3合を選びます。 (「炊飯 キーを押すごとに [3合] → [2合] → [1合] → 解除の順にくり返します)
- ▶ 苟 表示および / 合表示、○ 右ヒーター表示が点滅します。
- ▶クッキングナビの ☆ 表示および 表示が点滅します。
- ●調節つまみを回した後には、合数の変更はできません。



つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート前側のヒーター火力表示ランプが点滅します。
- ●調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電され ません。



お知らせ

● 欠飯 キーを押して合数の変更はできます。

つまみを回し炊飯スタート

- ▶ 🖰 表示および 🝣 表示が点灯に変り、 🕇 🗈 表示が目安時 間表示に切り換り表示されます。
- ▶ヒーター火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶クッキングナビにより進行状況をお知らせします。



「炊飯」キーを押した時だけ **合** 表示されます。

お知らせ

● 「炊飯 キーを押しても合数の変更はできま せん。一度つまみを押してから1よりやり 直してください。(1分以内)

クッキングナビ表示

炊上りをブザーと表示でお知らせします。



- ▶火力は自動的に変化します。
- ●火力表示は変わりません。
- むらしは「とろ火」になります。

※目安時間から炊き上りまでの残時間に途中で切り換ります。

つまみを押す

すぐにほぐしてください。

- ●ふたを開ける際にやけどに注意してください。
- パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

- ●炊き上るまではふたの開け閉めやなべの移動はさせないで ください。センサーが正しく働かなくなり、炊けません。
- ●炊飯中は、なべのふたや穴から泡などが飛び散ります。
- ●保温はしません。

自動グリルの使いかた (中央ヒーターと同時には使えません)

注意



使用中・使用後しばらくは グリル扉に触れない

高温のためにやけどをします。



グリルはグリル受け皿に水を入れて使用する(トースタ 一機能除く)

トースター機能で魚等、油脂類を調理しない 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発 火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで グリル扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、グリル 扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

焼網の方向

手前側

- ●自動グリル時は、上ヒーターにより先に表面を焼き、途中で自動で下ヒーターに切り換り下面を焼きます。 途中でグリル扉を開けないでください。
- ●トースター機能使用直後にグリル機能を使用すると、グリル受け皿に水を入れても水なし検知が働き、(C42表示) 加熱を中止することがあります。トースター機能使用後は、グリル庫が冷えてからご使用ください。
- ●必ずグリル庫を取り付けて使用してください。

準備

1 グリル受け皿に焼網を置き、 コップ1杯の水(約200cc)を必ず入れる。

水を入れずに使うと

- ●調理物や落ちた油が燃える原因になります。 続けて焼くときも、たまった油分を捨て、水をつ ぎ足してください。(高温のためやけどに注意)
- ●グリル受け皿水なし検知が働き、加熱を停止す ることがあります。([42] 表示)
- 2 魚を焼網の中央にのせグリル扉を奥まで確実に閉める。
- 3 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す。

グリル

- ●直接ヒーターに触れるような魚は切ってから焼いてください。
- ●エビの塩焼き、いかの照り焼きは串に刺して焼いてください。
- ●尾やひれの焦げすぎを防ぐには尾やひれに化粧塩をしてください。

お知らせ ●使いはじめは、グリル受け皿の滑りをよくするための油が加熱によって煙やにおいとなって出ることがあります。

グリル庫

押し込む

奥まで確実に

グリル扉から

の煙もれの原

因になります。

- ●調理直後にグリル扉を引き出すと、煙が前面に出ます。
- 特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼き終わったあと30秒間待ってから引き出してください。
- ●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
- ●調理中に操作を停止したり、停電した場合は、グリル庫内の煙が扉から出る場合があります。


- ●グリル扉は奥まで確実に閉めてください。 グリル前面から煙が出たり、焼き色が濃くなったり焦げたりしてうまく焼けないことがあります。
- ●焼き上がりがお好みに合わない場合は、手動で焼いてください。
- ●吸排気カバーの上に物を置かないでください。グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- ●グリル扉を勢いよく引き出さないでください。グリル受け皿の水がこぼれることがあります。
- ●グリル受け皿の滑りが悪くなった場合は、グリル庫底面凸部に薄くサラダ油を塗ってください。

● 操作手順は …………… 1 2 3

● 操作により自動的に変わる状態 …… ▶

● 表示ランプの点灯は

● 表示ランプの点滅は



丸身のコースで使用した場合の説明

の中から目的のキー 丸身を押す

自動(丸身) (● の表示が点滅します。

●調節つまみを回して10秒以内でしたらメニューを切り 換えることができます。



<丸身に設定した例>

つまみを押す



- ▶調節つまみが出ます。
- ▶クッキングナビの焼き加減表示ランプ(火力表示と兼用しています)4つ目のところが点滅、他は点灯します。 ● の表示が点滅します。
- ●調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電されません。

つまみを回し、焼き加減を調節する



▶ 自動 対象 ● の表示と目安時間が点灯します。

▶ヒーターに通電されます。

●焼き加減を変更したいとき つまみを回して1分以内は変更できます。 点滅位置が右へいくほど焼き色は濃くなります。 (最初は4番目に設定されています)

お知らせ 自動コースは、最初上ヒーターで表面を焼き、その 後自動で下ヒーターに切り換り、裏面を焼きます。





約4分後に焼 き上がりまでの 残時間に切り換 ります。

目安時間を最初

に表示します。

魚の量、大きさなどで残時間は増え たり減ったりします。

●自動コースの途中でグリル扉を開けたり、取り出したりしないでください。 焼き色が濃くなったり、焦げたり、生焼けとなったりしてうまく焼けません。

調理が終わるとブザーが鳴ります

▶ヒーターの通電が止まります。

魚を取り出す

※焼き色がお好みより薄い場合は、一度つまみを押して再度、手動の両面で追加加 熱してください。(26ページ)

●調理物を入れたままにすると焼き色が強くなったり、こげたりします。

調理が終わったらの つまみを押す パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

調理終了後もグリル庫内が熱い間は、 クッキングナビのグリル表示 → が 点滅します。

手動グリルの使いかた(中央ヒーターと同時には使えません)

! 注意



使用中・使用後しばらくは グリル扉に触れない

高温のためにやけどをします。



グリルはグリル受け皿に水を入れて使用する(トースタ 一機能除く)

トースター機能で魚等、油脂類を調理しない 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発 火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで グリル扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、グリル 扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。


- ●手動コースの 両 面 は上下ヒーターが交互に入りますので赤熱しません。 「片面」は上ヒーターのみが通電されます。
- ●トースター機能使用直後にグリル機能を使用すると、グリル受け皿に水を入れても水なし検知が働き、(C42表示) 加熱を中止することがあります。トースター機能使用後は、グリル庫が冷えてからご使用ください。
- ●必ずグリル庫を取り付けて使用してください。

準備

1 グリル受け皿に焼網を置き、 コップ1杯の水(約200cc)を必ず入れる。

水を入れずに使うと

- ●調理物や落ちた油が燃える原因になります。 続けて焼くときも、たまった油分を捨て、水をつ ぎ足してください。
- ●グリル受け皿水なし検知が働き、加熱を停止す ることがあります。([42 表示)
- 2 魚を焼網の中央にのせグリル扉を奥まで確実に閉める。
- 3 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す。



お知らせ ●使いはじめは、グリル受け皿の滑りをよくするための油が加熱によって煙やにおいとなって出ることがあります。

- ●調理直後にグリル扉を引き出すと、煙が前面に出ます。
- 特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼き終わったあと30秒間待ってから引き出してください。
- ●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
- ●調理中に操作を停止したり、停電した場合は、グリル庫内の煙が扉から出る場合があります。

火力調節と火力表示ランプについて

グリルの火力と火力表示ランプは次のようになっています。 火力調節はヒーターの入・切によって行なっていますのでヒータ 一が赤くなったり、暗くなったりしますが異常ではありません。

| グリル(1250W) | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|---|---|---|---|--|--|--|
| 火力 (W) | | 火力表示ランプ | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 700 | | | | | | | | | |
| 800 | | | | | | | | | |
| 900 | | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | | |
| 1100 | | | | | | | | | |
| 1250 | | | | | | | | | |

- 操作により自動的に変わる状態 …… ▶
- 表示ランプの点灯は
- 表示ランプの点滅は

8:88 ## \$5000 00 8:88

両面焼きで使用した場合の説明

グリル用 タイマー

キーを押す

- ●両面、片面を選択するときは、膿キーを押すごとに両面→ 片面→解除の順にくり返します。
- ●調節つまみを回して10秒以内でしたら両面、片面を切り換 えることができます(解除しません)。



<両面に設定した例>

つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶クッキングナビのグリル火力表示ランプが点滅します。
- ●調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電されません。

お知らせ

■ のキーを押さないで つまみを押す と、繭になります。

つまみを回し、火力を調節する

- ▶グリル火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶ヒーターに通電されます。(使用中、火力調節などを行なわ なかった場合約30分で通電が切れます。)
- 両 面 の場合は、上下ヒーターに交互に通電されますの で赤熱はしません。



手動 両 面



タイマーを使う場合

分 キーで時間を設定する

タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が止まる。

手動 両 面 15

<15分に設定した例> 残り時間は1分刻み で減ります。

設定できる時間

● 1 分~ 30 分

(分) ……30分まで1分間隔

「**取消**〕…タイマーを取り消すときに押す

調理が終わったら つまみを押す

▶ヒーターの通電が止まります。

調理物を取り出す パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

連続して焼くときは、つまみを押して いったん通電を切って、グリル受け皿 に水を入れ、次の調理物を入れる。

- ●通電したまま連続で焼くと、切り忘 れ防止が働いたり、グリル受け皿水 なし検知が働き、通電を停止するこ とがあります。
- ●調理物を入れたままにすると、焼色 が強くなったり、こげたりします。

使

じ

か

トースター機能(手動)の使いかた

中央ヒーターと同時には使えません

企注意



使用中・使用後しばらくは グリル扉に触れない

禁止

高温のためにやけどをします。



トースター機能で魚類等油脂成分を含んだ食材を調理しない

調理物が発火した場合は電源スイッチを 「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで グリル扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、グリル 扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

- ●トースター機能は上下ヒーターが交互に入りますので赤熱しないことがあります。
- ●必ずグリル庫を取り付けて使用してください。

準備


1 グリル受け皿に焼網を置き、食材を焼網の中央にのせて グリル扉を奥まで確実に閉める。

油脂成分を含んだ食材を調理しない

●調理物や落ちた油が燃える原因になります。 これらの食材を調理するときは、グリルの使い 方(P24 から P27)をご覧ください。

(トースター機能使用時は、グリル受け皿に水を入れないでください。)

2 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す。



火力調節と火力表示ランプについて

グリルの火力と火力表示ランプは次のようになっています。 火力調節はヒーターの入・切によって行なっていますのでヒーターが赤くなったり、暗くなったりしますが異常ではありません。



堤作壬順け ...

● 表示ランプの点灯は ……

● 表示ランプの点滅は


グリル用 タイマー

トスタ キーを押す

トーストで使用した場合の説明

● 操作により自動的に変わる状態 …… ▶

- ▶ 「手動」 トースト ② の表示が点滅します。
- ●メニューを選択するときは、 「効 キーを押すごとにトースト→冷 凍食品→メニュー解除の順にくり返します。
- ●調節つまみを回して10秒以内でしたら、メニューを切り換える ことができます。この場合火力はあらかじめ本体に設定された 値になります(解除はしません)。



<トーストに設定した例>



- ▶調節つまみが出ます。
- ▶クッキングナビのグリル火力表示ランプが点滅します。
- ●調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電されません。

お知らせ

● 図のキーを押さないで ○つまみを押すと グリル機能の、 「面」 になります。

3 つまみを回し、火力を調節する

- ▶グリル火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶ (手動) トースト ② の表示が点灯に変わります。
- ▶ヒーターに通電されます。(使用中、火力調節などを行な わなかった場合約30分で通電が切れます。)
- ●トースター機能は、上下ヒーターに交互に通電されますので赤熱しない場合があります。





タイマーを使う場合

分 キーで時間を設定する

タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が止まる。

手動 15 h-xh ①

<15分に設定した例> 残り時間は1分刻み で減ります。

設定できる時間

● 1分~30分

| (分) ……30分まで1分間隔

〔取消〕…タイマーを取り消すときに押す

4 調理が終わったら つまみを押す

▶ヒーターの通電が止まります。

調理物を取り出す パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

連続して焼くときは、つまみを押して いったん通電を切って、次の調理物を 入れる。

- 通電したまま連続で焼くと、切り忘れ防止が働いて、通電を停止することがあります。
- ■調理物を入れたままにすると、焼色 が強くなったり、こげたりします。


中央ヒーターの使いかた(グリルと同時には使えません)

中央ヒーターはクイックラジエントヒーターです。クイックラジエントヒーターはニクロム線の熱でトッププレー トを加熱し、なべ底に熱を伝えて調理します。

IHヒーターで使えないなべや、小さいなべで少量を加熱するときなどに使います。またIHヒーターではできない、 あぶり物などに使います。

準備

-] なべに材料を入れ、中央ヒーターの中央に置く
- 2 電源スイッチを「入」にする。 タイマーを使う場合はパネル操作部を手前に出す。



火力調節と火力表示ランプについて

中央ヒーターの火力と火力表示ランプは次の ようになっています。

火力調節はヒーターの入・切によって行なっ ていますのでヒーターが赤くなったり、暗く なったりしますが異常ではありません。

●最高火力が6個点灯の場合でも、温度コントロールを しているため入・切する場合があり、ヒーターが赤く なったり暗くなったりしますが異常ではありません。

| 中央ヒーター(1250W) | | | | | | | | |
|---------------|---|---|----|-----|----|---|--|--|
| 火力 (W) | | 火 | 力表 | 示ラ: | ンプ | | | |
| X/J (W) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 200 | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | |
| 600 | | | | | | | | |
| 800 | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | |
| 1250 | | | | | | | | |



- ●中央ヒーターは、通常の二クロム線ヒーターを使用していますので、トッププレートの表面が高温となり
- 使用中および使用後は、トッププレートの温度が高くなっていますので、やけどや可燃物をのせたときの 発火などに注意してください。
- ●クッキングナビの 💮 表示は、トッププレートが高温時は点滅して、高温であることをお知らせします。
- ●お手入れの時などは、表示が消えて、トッププレートが冷めてから行なってください。 高温時には、やけどの原因になります。また、印刷がはがれることがあります。

- 操作手順は …………… 1 2 3 ● 表示ランプの点灯は …… ● 表示ランプの点滅は ● 操作により自動的に変わる状態 …… ▶
 - 電源 自手動 南片面 永島 想:88 中央ヒーター用 時 分 取消 | 対象 | 対象 | 小魚 | 十大才 | 炒め | 揚げ物 | 銀 タイマー


つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶クッキングナビの中央ヒーター火力表示ラン プおよび 🧖 表示が点滅します。
- ●調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒ ーターに通電されません。



つまみを回し、火力を調節する


- ▶中央ヒーター火力表示ランプおよび高温注意ランプが点 灯します。
- ▶ヒーターに通電されます。
- ●火力調節は、ヒーターの「入」、「切」によって行なって いますので、ヒーターが赤くなったり暗くなったりしま



タイマーを使う場合

時 分 キーで時間を設定する

鳴り、自動的に通電が止まる。



1:30 <1時間30分に設定した例>

設定できる時間 ●9時間50分

[時] ……] 時間間隔

(分) ……30分まで1分間隔(30分以降は5分間隔) 1時間以上の設定は初めから10分間隔

「取消」…タイマーを取り消すときに押す


調理が終わったら つまみを押す

パネル操作部を収納し(タイマー使用時)、 電源スイッチを「切」にする

調理終了後も、トッププレート表面 温度が高い間は、クッキングナビの 中央ヒーター表示 💮 が点滅します。

お手入れのしかた

- ●電源スイッチを「切」にして、高温注意ランプが消えてから、行なってください。
- ●お手入れはこまめにしてください。汚れがこびりつきますと、とれにくくなります。



やわらかい乾いた布でふきます。



- ●ナイロンたわしのハード面、みがき砂、ドライバーの先などでこすると傷がつくので使わないでください。
- ●ベンジン、シンナー、漂白剤、アルカリ洗剤を使用しないでください。 塗装面などのいたみや傷の原因になります。

⚠ 警告



吸気口・排気口やすき間などの 開口部に、ピンや針金などの金 属類や異物を入れない 吸気口・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。





「切」にする

使用後は電源スイッチを「切」にする

火災の原因になることがあります。



注意



お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。

冷えてから



使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると 発煙、発火の原因になります。

排気口

- ●吸排気カバーを外して、排気口を上へ持ち上げて はずします。
- ●薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗 います。
- ●パッキンは元どおりに取り付けてください。
- ●テマエ側を手前にして、元どおりに戻してください。





●排気口を前後逆に取り付けると浮き上がり、正しく取り付けできません。グリル扉から煙が もれたり、故障の原因になります。

トッププレート専用クリーナーセット (別売 HCC-20、HCC-2) 東芝製品取扱店でお求めください。





お願い

HCC-20付属のスクレーパーで ひんぱんにこすらないでくださ

印刷がとれることがあります。

グリル部のお手入れ


●外観面に付着した油類は台所用洗剤(中性)を乾いた布にしみ込ませて、こまめにお手入れしてください。油が付着したまま使 いますと、塗装がはがれてくることがあります。

グリル扉・受け皿・焼網

- ●薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗います。
- ●パッキンに付着した油や汚れは、よくおとしてください。 (煙もれの原因になります)

お知らせ

●焼き網は消耗品です。東芝製品取扱店でお買い求めください。



●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびり付くと、魚がとれにくくなります。)

グリル部の取り付け


- ●取りはずす際、無理に行うとグリル扉やグリル受け皿が破損したり変形することがあります。(けがややけどの原因)
- ●異常がある場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。


取りはずしかた


↑ 止まるまで引き出し、 斜め上に引き上げて はずす。


Q グリル受け皿側の下側に 手を回し、グリル扉のバ ネを押さえる。

✓ グリル扉をグリル受け皿側 に倒すようにすると、グリ ル受け皿の左右のツメがは ずれる。









バネの位置がわかるように、グリル 受け皿を透明に表しています。


取り付けかた


┫ グリル受け皿の左右のツ メをグリル扉に差し込む。


→ グリル受け皿を矢印方向 にカチッと音がするまで


3 焼網をのせる。

▲ 斜め上からはめ込み、奥 まで押す。










グリル庫

- ●グリル庫内の油汚れをふきとる。
- ●庫内の汚れがひどいときは、グリル庫を取り外して薄めた台所用洗剤(中 性)とスポンジを使って洗います。庫内の水分を乾いた布でふきとり、庫 内の底面凸部2本の表面にかるくサラダ油等をしみこませた布で油をぬっ てください。グリル受け皿の出し入れをスムーズにさせるためです。






- ●庫内のお手入れの際は下ヒーターに力を加えないようにしてください。
- グリル受け皿と焼網をセットして下ヒーターがグリル受け皿と焼網の中間にあることを確認してください。

グリル庫の取り付け

取りはずしかた


- ●グリル庫内が冷えてから行なってください。
- グリル庫の上部手前側を両手で上にもち上げる
- ●グリル庫の固定が外れます。



う 持ち上げたまま、まっすぐ手前に引き出す

取り付けかた

グリル庫のスリットがある方を上にして庫内の入り 口上面にグリル庫を合わせて差し込む



グリル庫の左右をカチッと音がするまで押し込む (グリル庫の下がとび出ていないことを確認してください)




お願い ●グリル庫を取り外したままでグリルを使用しないでください。 また、落して破損した場合は、使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。

お知らせ

●パッキンは消耗品です。柔軟性がなくなったり、扉の周囲から煙が漏れはじめたら東芝製品取扱店でお買い 求めください。

扉パッキンの交換方法

- 古くなったパッキンを扉からはずす
 - ●左右は各2箇所、上は7箇所はめ込み部があります。 パッキンを引っ張ってはずしてください。
- 新しいパッキンを扉の内側面にある穴に凸部分を 押し込んではめる
 - ●左右各2箇所、上7箇所はめ込む。
- 3 グリル受け皿に扉をとりつけて、グリル庫に入れて 森実に富力を 確実に扉が閉まることを確認する
 - ●扉が浮くなどのときは、パッキンの各々の凸部分 を再度押し込んでください。



お料理ガイド

加熱調理の火力調節の目安

| 調理 | | | 火力表示 | | | | | | | | | | | | ルカ調整の | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|------|-------|----|----|-----|------|------------------|--------------|----|----------|-------------|-------|-----------|---------------------|---------|---------------|--------------------------------|
| W 3 | 位置 | | とろ火 | | | 弱火 | | | 中火 | | | 強: | 火 | ハイパワー | パワー | 火力調節の ポイント | | | |
| | 火力 | 12 | OW ~ | - 250 | DW | 3 | 00W | ~ 50 | OOW | | 60 | OW ~ | - 1300 | OW | 1600W· | 2000W | 2500W · | 3000W | ハイント |
| 炒める | | | | | | | | | | | フラ | イパン | ノなどを | を予熱す | する | | | | 予熱のやりすぎに注意し |
| キャベツと | :豚肉の 炒め物 | | | | | | | | | | | | | | - | ← | | → | ましょう。 「ハイパワー」 で炒めます。 |
| 夏野菜の | 炒め煮 | | | | | | | | | | | | | | → | | | | C1900 & 9 . |
| 茹でる | /+ - | | | | | | | | | | | | | | | あ | 湯を済 | <u></u> | 「ハイパワー」でお湯を沸かし |
| スパゲッティ・ 野 | - (_{麺類)} 菜など | | | | | | | | | | | | • | | ← | $\stackrel{	o}{	o}$ | | | 吹きこぼれる前に火力を落と すと上手に茹でられます。 |
| 蒸す | | | | | | | | | | | | | | | | も | 易を沸 | ੂ | 「ハイパワー」でお湯を |
| 茶 卵の蒸し | 碗蒸し ケーキ | | | | | | | 4 | | → | | 4 | | | | \rightarrow | | | 沸かします。 |
| 焼く | | | | | | | | | | | フラ | ≺パン | ノなどな | を予熱す | する | | | | 予熱のやりすぎに注意しま |
| ビーフス | テーキ | | | | | | | | — | | | | | 4 | (tit + 2 | 7.50 | 14.7 | \rightarrow | しょう。最初に高火力で焼 |
| | 鉄板焼 | | | | | | | , | ₩ & (| ご焼く | | → | | | 焼き色 | 5&J | סעוי | | き色をつけ次に火力を落と して中まで焼きます。 |
| 煮る | | | | | | | | | | | | | | | 材 | ≪ 料を | 煮立た | <u></u> せる | |
| | けなべ | | | | | | | | ← | -> | | | | | | | | | 「ハイパワー」でお湯を |
| | プレー i目煮豆 | + | | | | 煮込 | む | | | -> | - | 煮 | る | | | | | | 沸かします。 |

- ●材料、量、なべの形状などにより加熱状態が異なります。ようすを見て、火力を調節してください。
- ●フライパンなどは、底の厚いものを使用した方が変形しにくく、温度むらが少ないので、焦げにくくなります。 推奨するフライパンをご使用ください。

揚げ物調理の温度調節の目安

※油800g(0.9L)を加熱したときの目安温度です。

| が同じことが記述したことの日文温度です。 | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|----------|-------------|------------------------|-------------|------|---------|--|
| | | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| | | 140℃ | 150℃ | 160℃ | 170℃ | 180℃ | 190℃ | 200℃ | |
| 揚げる | 野菜 | | ~ | ★素揚げ | 天ぷら > | > | | | ●油の温度は温度表示より高めに 設定しています。(材料を入れ |
| | 魚貝類 | | | | | 天ぷら | | | たとき温度が下がるため) また、材料、量により揚げ上が りが異なりますのでベタッとな ったときは温度を高めに設定し |
| | フライ | | | | | | | | てください。 |
| TO THE REPORT OF THE PARTY OF T | 冷凍食品 | | | | | • | | | ● 冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めに設定してください。 |
| | 2 度揚げ 料理 | 1 月 | ○ | | 2, | | | | ポテトチップス、魚の丸揚げ、 鶏のから揚げなど |

自動グリル調理例と加熱時間の目安

| 使用するキー | 訓 | 周理物 | 調理例 | 焼き加減 | 数量 | 目安時間 | 一尾(切)あたりの大きさ |
|-----------|-----|-------------------|--------------------|------|-------|--------|---------------------------------|
| | | さんまあじ | さんまの塩焼き | 4 | 1~4尾 | 17~20分 | 長さ約 28cm 重さ約 150 ~ 180g |
| 丸身 | | ハわし 真鯛 | あじの塩焼き | 4 | 1~3尾 | 17~20分 | 長さ約 23 ~ 25cm 重さ約 130 ~ 150g |
| | (5 | あゆ ごじます あまご | 鯛の塩焼き | 5 | 1尾 | 19~22分 | 約 230g |
| | | 鮭 さば | 鮭の塩焼き | 4 | 1~4切れ | 13~17分 | 約 100g |
| | 切身 | 3.0 | ぶりのつけ焼き | 2 | 1~4切れ | 10~14分 | 約 100g |
| 切身 ひらき | | さわら鯛 | さわらのみそづけ (西京焼き) | 2 | 1~4切れ | 9~16分 | 約 100g |
| | ひらき | あじ さんま ほっけ | あじのひらき | 4 | 1~2枚 | 14~18分 | 長さ約 22cm 重さ約 100g |
| | | しゃも | ししゃも | 4 | 1~5尾 | 9~13分 | 重さ約 20g |
| 小魚 | | あめいわし | 車えび | 4 | 1~5尾 | 9~13分 | 重さ約 60g |

お知らせとお願い

●焼き色について…焼き色のつきやすいものと、つきにくいものがあります。

| つきやすいもの | つきにくいもの |
|--------------------------------------|--------------|
| ・脂がよくのっている魚 ・塩分濃度の高いもの ・つけ焼きもの | ・水分の多い魚・小さい魚 |

- ●焼網にサラダ油を薄く塗っておくとこびりつきにくくなります。
- ●自動グリルのときは、魚の種類および大きさを合わせてください。


お料理ガイド(つづき)

トースター機能調理例と加熱時間の目安

| 使用するキー | 調理物 | *火力調節 | 数量 | 目安時間 | 連続焼き 目安時間 | 食材の大きさ |
|--------|----------|-------|------|--------|--------------|--------------------------------|
| | 食パン | 6 | 1~2枚 | 5~6分 | 2~3分 | 4 枚切り /6 枚切り |
| トースト | さつまいも | 6 | 1~3本 | 20~25分 | 20~25分 | 太さ 4cm 以下 |
| r-\r | とうもろこし | 6 | 1~3本 | 25~30分 | 25~30分 | 太さ4cm以下 |
| | 厚揚げ | 6 | 1~4枚 | 8~13分 | 8~13分 | ※アルミホイルを しいてください |
| ~ 本春口 | 冷凍ピザ | 6 | 1 枚 | 10~13分 | 10~13分 | 直径 14cm ※アルミホイルを しいてください |
| 冷凍食品 | 冷凍焼きおにぎり | 6 | 1~8個 | 20~25分 | 20~25分 | 50g ※アルミホイルを しいてください |

[※]数字は火力表示ランプの点灯数です

食品の置きかた(例)







冷凍ピザ



(2個×4列に8個) **冷凍焼きおにぎり**

お知らせとお願い

●焼き具合について

火力調節と時間で焼き具合が変わります。上の表を参考にしてお好みに合わせて設定してください。

●連続焼き目安時間について

グリル庫内が温まっていますので、目安時間より短い時間で調整できます。

お料理メニュー

トースター(手動調理)のときは一

(トースター手動調理には

- ●2つのメニューがあります。「トースト」「冷凍食品」を使い分けます。
- ●上下ヒーターで交互に焼きます。
- ●調理物の高さは4cm以下を目安にしてください。 上ヒーターに当たり、こげすぎることがあります。

トースター手動調理のコツ

- ●続けて焼く場合、特に材料の薄いもの、ピザ、食パンなどは、短かめの時間で焼色などを観察しながら焼いてください。
- ●あまり焼色をつけたくない場合は、表面にアルミホイルをかぶせてください。

ピザトースト

■材料(2人分)

| 食パン(6枚切り) 2枚 |
|--------------------|
| ピザソース適量 |
| 玉ねぎ (薄切り)4 枚 |
| トマト(薄切り)4 枚 |
| サラミ(薄切り)4 枚 |
| ピーマン (薄切り) |
| ナチュラルチーズ(短冊切り) 40g |

■作りかた

- 1. パンにピザソースをぬり、玉ねぎ、トマト、サラミ、ピーマンを並べ、上にチーズをのせる。
- 2. 焼き網の上にアルミホイルを敷いて1をのせ、 トオキーで「トスト」を選び、火力調節「6」(最大)で8分 ~10分焼く。
- ●パンにのせる具をいろいろ代えてもおためしください。
- 具を多くのせすぎないようにしてください。上ヒーターに当たる場合があります。



ホットドック

■材料

| ホットドック用パン | 2本 |
|-------------------|-----|
| バター············j | 3量 |
| キャベツ(せん切り)中葉1枚(50 |)g) |
| ウインナー | 1本 |

■作りかた

- 1. ホットドック用のパンに切り目を入れ、バターをぬる。
- 2. キャベツと切り目を入れたウインナーは炒めておく。
- 3. キャベツとウインナーを2本ずつパンにはさむ。
- 4. 焼き網の上にアルミホイルを敷いて3をのせ、

トオ キーで トー を選び、火力調節「6」(最大)で3~5分焼く。

●あまり焼色をつけず、ふっくらと焼き上げる場合は、 アルミホイルで包んで時間を1~2分長めにしてくだ さい。



お料理

グリル(自動調理)のときは

グリル自動調理には

丸身 切身 小魚 を使い分けます。

●自動の場合、上ヒーターで表面を焼き、 途中で下ヒーターに切り換り裏面を焼き

表面の焼き色だけを見て途中で取り出く 、さないでください。

グリル自動調理のコツ

- ●自動調理には3つのメニューがあります。 ●生魚(さんまやあじなど)は焼き色がつきにくいので、調理する10~ 20分前に塩をふっておきます。
 - ●焼きが足りなかったときは、手動調理の (配)で様子を見ながら、さら に焼いてください。

さんまの塩焼き

| ■材料 | さんま(1尾約150gのもの) ············ 1~ | ~4尾 |
|-----|---------------------------------|-----|
| | 塩 | 適量 |
| | 油····· | 適量 |

■作りかた

- 1. さんまは、サッと洗って水気をふき取り、全体に 塩をふり、そのまま約10分おき水気をふき取る。
- 2.油を薄く塗った焼網の上に1をのせる。
- 3. **自動グリル**キーの 規 を押し、**調節つまみ**を、お好み の焼き加減に合わせて焼き上げる。

(標準は「4」です)

ぶりのつけ焼き

| ■材 料 | ぶり(1切約100gのもの)1~4切 |
|------|--------------------------|
| | 油適量 |
| | たれ |
| | A. しょうゆ 大さじ4 みりん 大さじ4 |
| | みりん 大さじ4 |

■作りかた

- 1.Aにぶりを入れ、約30分漬け込む。
- 2.油を薄く塗った焼網の上に1をのせる。
- 3. 自動グリルキーの 切りを押し、調節つまみを お好みの焼き加減に合わせて焼き上げる。 (標準は「2」です)

鮭の塩焼き

| ■材 料 | 塩鮭の切り身(1切約80gのもの)1~ | ~4tJ |
|------|---------------------|------|
| | 油····· | 適量 |

■作りかた

- 1.油を薄く塗った焼網の上に塩鮭をのせる。
- 2. 自動グリルキーの っぱを押し、調節つまみを お好みの焼き加減に合わせて焼き上げる。 (標準は「4」です)

えびの塩焼

| ■材料 | 車えび(カラつき: 1尾約40gのもの) 1~ | ~5尾 |
|-----|-------------------------|-----|
| | 塩 | 適量 |
| | 油 | 適量 |

■作りかた

- 1.車えびはカラの節の間から背わたを取り、尾から 頭へまっすぐに竹串を刺して塩をふる。
- 2. 油を薄く塗った焼網の上にえびを並べる。
- 3. 自動グリルキーの / 魚を押し、調節つまみを お好みの焼き加減に合わせて焼き上げる。 (標準は「4」です)

ご注意

- ●グリル庫は必ず取り付けてお使いください。
- ●グリル受け皿に必ずコップ1杯の水(約200cc)を入れて調理してください。

グリル(手動調理)のときは

グリル手動調理には

●手動調理には、2通り選択できます。

両面 …上下ヒーターで交互にじっくり焼く

片面 …上ヒーターだけですばやく、途中で 裏返して焼く。

グリル手動調理のコツ

- ●調理物の種類、大きさ、数量などによって、時間は異なるため、様子 を見ながら焼いてください。
- ●あまり焦めをつけたくない場合は、両面をおすすめします。

さんまのみりん干し

| ■材料 | さんまのみりん干し | 2枚 |
|-----|-----------|----|
| | 大根おろし | 少々 |

■作りかた

1. 🚆 キーを押して、両面に設定し、火力調節「1」~ [2]で5~10分焼く。

※生みりん干しの場合は「6」で調理してください。

調味料によっては、焦げやすいものがありますので、 様子を見ながら焼いてください。

焼きなす

| ■材 料 | なす | 4個 |
|------|----------|----|
| | 油 | 少々 |
| | しょうがじょうゆ | 少々 |

■作りかた

- 1. なすは、がくの分かれたところにぐるりと切れ目 を入れ表面に竹串などで穴を開けて、破裂を防ぐ。
- 2. 表面に油をぬり、焼網の上にのせ、 [] キーを押して 片面に設定し、火力調節「6」で8~11分焼く。
- 3. 裏返して、さらに火力調節[6]で8~11分焼く。
- 4. 冷水にとり皮をむき、食べやすい大きさに切り器 に盛って、しょうがじょうゆを添える。

煮もののときは

IHヒーターのコツ

味をふくませコトコト煮る場合は、 タイマーを目安に使うと焦げつきや 消し忘れなどがなく調理できます。

煮もの調理のコツ

- ●魚を煮る時は、汁を煮立たせてから煮ると表面が固まってうまみを逃 がさず、生臭さも汁に出ません。
- ●肉の煮込み料理の場合、弱火でじっくり煮ると固い肉が柔らかくなります。 しかし、柔らかい肉はかえって固くなるので煮込みには向いていません。

五目煮豆


■材料

| A. 大豆 ····· カップ2 |
|---------------------|
| 水 カップ8 |
| ごぼう(小さな乱切り)1/2本 |
| れんこん(小さな乱切り) 1節 |
| にんじん(小さな乱切り) 1本 |
| 昆布(1cm角) ····· 20cm |
| こんにゃく(小さな乱切り)1/2枚 |
| B. / しょうゆ 大さじ6 |
| 砂糖カップ1/2 |
| 塩 小さじ1 |
| 【日本酒 小さじ1 |

■作りかた

下準備をする。

- 1.Aを一晩つける。
- 2. ごぼう、れんこんはあく抜きをする。



豆を煮る。

- 1. なべにAを入れ、火力「ハイパワー」で沸とうさせる。沸とうし たら火力を「中火」に弱めてあくを取る。豆が十分柔らかくなる まで差し水をしながら火力「弱火」でコトコト約60~90分煮る。
- 2.1にごぼうを加えそのままの火力で約20~30分煮、れんこん、 昆布、にんじん、こんにゃくを加え、さらに約20~30分煮る。

味をつける。

1.Bを加え味がしみ込むまで火力「弱火」で、約20~30分煮込む。

蒸しもののときは

生地を流し缶に入れて蒸す。

- 1. 流し缶に紙を敷き、生地を流し込み、レーズンとアン ゼリカ・ドレッドチェリーを散らす。

焼きもののときは

焼きもの調理のコツ すき焼きなべの足の高

さを見てください。 ●肉類の周りを強火で焼いてうま みが出ないようにします。

ビーフステーキ

■材料(2人分)

や鉄板で焼く。

| 13 14 (上) ()] | |
|---|----|
| 牛肉(1枚約150g) | 2枚 |
| 塩 | 適量 |
| こしょう | 適量 |
| バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 少々 |
| 油 | 適量 |
| A. つけあわせ | |
| ロレベーコンの者込み・ベイクドポテト・クレック/ | |

■作りかた

- 下準備をする。

1. 牛肉は筋を切り、肉たたきなどで叩いて塩・こしょう

蒸しもの調理のコツ

も高温に保たれます。

- ●湯の量が減ってきたらお湯を足しますと、湯の温度が 下がらず蒸気が途絶えません。
- ◆茶碗蒸しなどの卵料理は、すが入らないよう一度お湯 が沸いたら火力を落として蒸します。

卵の蒸しケーキ

IHヒーターのコツ

■材料(流し缶1台分)

| 薄力粉····· | |
|---|---------|
| ベーキングパウダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | J\さじ¹∕₃ |
| 卵 | 2個 |
| 砂糖 | 50g |
| エバミルク | 大さじ1 |
| レーズン・アンゼリカ・ドレッドチェリー | 大さじ2 |

●IHは沸き立ちが早いので待たずに調理できます。高火

力で沸かすと蒸気が多量に出るため、中華セイロを3

段重ねてもむらなく蒸気がゆき渡ります。そのため、

●蒸し時間がわかっているときは、タイマーを使うと便利です。

1回に3種類の中華蒸しメニューが作れます。

■作りかた

生地を作る。

- 1. 薄力粉とベーキングパウダーをあわせてふるいにかける。
- 2. 卵白を固く泡立て、砂糖の半量を入れさらに固く泡立る。
- 3. 卵黄に残りの砂糖を入れて泡立て、2に入れて混ぜる。
- 4.3に1を加えてさっくり混ぜ、エバミルクを加える。

- 2. 蒸し器に水を入れ、火力「ハイパワー」で沸とうさせる。沸と うしたら蒸し器の中に布巾を敷き、その上に流し缶をのせる。
- 3. タイマーを約20分にセットし、火力「強火」で蒸す。

■材料(2人分)

IHヒーターのコツ

茹でもの調理のコツ

く、また栄養も保てます。

スパゲティー

ミートソース

く仕上がります。

上がります。

ません。

| スパゲティー |
|--|
| ミートソース A. (玉葱(みじん切り) 1/2コ にんにく(みじん切り) 1/2かけ |
| B. 合挽肉 |
| C. トマトピューレ カップ\/4 小麦粉 大さじ\/2 固形スープ(カップ1の湯で溶かす) 1個 デミグラソース カップ\/4 塩 少々 こしょう… 少々 ナツメグ 少々 |
| 油適量 |



たっぷりの湯に

塩約1~2%

茹でもののときは一

● 青野菜 ……… 湯の約1~2%

●卵 ……湯の約1%

● パスタ ………… 湯の約10%

● うどん・そうめんなど ……無

青菜は 火の通り

こくい根元から!

茹でるときの塩の量

■作りかた

●IHは沸き立ちが強いので沸き立っている湯に塩を入れるときは、火力を落とすとふきこぼれや湯の飛び散りがありません。

●茹でるときは、タイマーを使うとおいしく作る目安になり便利です。

●茹でるときは、沸き立っているたっぷりの湯の中に材料を入れる

※青菜は、少しでも短い時間で仕上げることで色や歯ざわり共に良

●パスタの場合、沸とうの力が強いとパスタが良く踊り表面が傷つかずに仕

●うどん・そばの場合、沸とうの力が強い湯で茹でたあと、蒸らし

麺では指定の茹で方で茹でると良く仕上がります。)

茹でをすると表面がツルっとしておいしく仕上がります。(市販の

●卵を茹でる場合は、卵の温度を室温にしてから茹でるとからが割れ

と湯の温度が一定で青野菜は色・歯ざわりよく、麺も歯ざわりよ

ミートソースを作る。

- 1. なべを火力「中火」で熱して油を入れ、火力「中火」でAを炒める。
- 2. フライパンを火力「中火」で熱して油を入れ、合挽肉を炒め赤ワ インを加える。
- 3.1に2を入れ炒めながら固まらないようにCを順番に加え、火力 を「弱火」に落として約20分煮込む。
- 4. 塩・こしょう・ナツメグを加え味を整える。

2 スパゲティーを茹でる。

- 1.火力「ハイパワー」でたっぷりの湯を沸とうさせ塩を入れ、スパ ゲティーを茹でる。
- 2. 麺が踊るように火力を調節して茹で、針ぐらいの芯が残る程度に 仕上げる。

IHヒーターのコツ


●底が平らでトッププレート

に密着し、熱の伝わりが良

く均一に温まるフライパン

| 117 117 (上入り) | |
|---|----|
| 牛肉(1枚約150g) | 2枚 |
| 塩 | 適量 |
| こしょう | 適量 |
| バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 少々 |
| 油 | 適量 |
| A. つけあわせ | |
| 豆とベーコンの煮込み・ベイクドポテト・クレソン | |
| | |

をする。



3mm以上離れると

1. フライパンを火力「強火」で熱し、バター・油をなじ ませ、1を入れ焦げすぎないように火力を調節しなが ら、お好みの焼き加減に仕上げる。

お料理

- ●1回に揚げる量は、控えめにする。(油の表面積の1/2程度を目安)
- ●出来上がりの目安は、材料が浮き上がり衣のまわりの泡が 小さくなったとき。

炒め物のときは

IHヒーターのコツ

- ●材料をかき混ぜる場合、ヒーターからフライパンやIH用中華なべ を離さず調理します。右のようにフライパンを前後に動かしなが ら材料をかき混ぜると高火力でも焦げつかずに出来上がります。
- ●火力を「ハイパワー」のままで、フライパンをヒーターから離したりスライドさせたりして火力を調節すると、焦げつかずに炒められます。

お願い IHは火力が強いため、なべの空だきを行うと温度過 昇防止機能・自動停止機能が働き、なべが冷えるま で火力が入らない場合があります。予熱は「中火」以 下の設定で行ってください。炒め物は、推奨するフ ライパンをご使用ください。 フライパンを離さずに前後に動かしながら お玉などを使って、材料を混ぜる。



→ : なべとおたまの動き

→-----: 材料の動き

炒め物調理のコツ

- ●高火力で炒めるときは、予め材料を下準備してから調理を始めると手際良くでき、焦がしたり、炒めすぎたりせず調理できます。
- ●炒める時は、フライパンやIH用中華なべに余裕を持たせた量で調理すると材料が良く動き、焦げつかず、調味料もまんべんなくからみます。

キャベッと豚肉の 炒めもの

■材料(2人分)

| キャベツ(3cm角) | · 180g |
|------------------------|--------|
| 豚バラ肉(固まり) | · 150g |
| にんにく(スライス) | 1/2片 |
| P.ウバンジャン 豆板醤 ······ | 小さじ2 |
| 油 | … 適量 |
| A. 合せ調味料 | T+1,0 |
| | |

「甜麺醤 …… 大さじ2 しょうゆ …… 小さじ2 砂糖 …… 大さじ1 酒 …… 大さじ1 うまみ調味料

ごま油…………………… 適量



■作りかた

下準備をする。

1.豚バラ肉を固まりのまま、約20分茹でてから冷やし、薄切りにする。 2.Aの合わせ調味料を作る。

? 炒める。

- 1. フライパンに油をひいて火力**「強火」**でにんにくと 豆板醤 を炒める。
- 2. 豚バラ肉・キャベツを加え、 炒め キーを押し、火力 「ハイパワー」 で手早く炒める。
- 3. Aの合せ調味料を加えて味をからめる。
- 4. 火からおろしてごま油を落とす。

お知らせ

【炒め】キーで中火を使用した場合は予熱完了のお知らせをします。その後加熱はされたままですので、すばやく調理物を入れてください。

◆左·右ヒーターの[場げ物] キーを使ってください。

- ●付属の天ぷらなべに油を200g以上入れて調理してください。
- (18、19ページ)油の量に合わせて 場げ物 キーで、200、500、800を選んでください。

油の飛び散りを少なくするために材料は必ず水分をふき取ってください。

◆特にしいたけやピーマンなど!(水分が残っていると油がはねることがあります。)

いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

- ●長時間あげると破裂! (特にけんさきいかや、するめいかなどは注意)
- ●なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!

衣や生地作りのご注意

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料には、必ず薄力粉をうすくまぶしてから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!





ようじで穴をあける

しいた

皮をむき水分をふき取り、切り目を入れる

特に下ごしらえの必要な材料

えび

ししとう

水気をふき取り、竹串または

尾の先を切って水分を出す



天ぷら

■材料(2人分)

| えて | び4月 |
|----|--|
| しし | しとう4オ |
| その | の他にんじん、れんこんなどお好みの材料 |
| 油(| (付属の天ぷらなべ使用)800g |
| A. | 「小麦粉(薄力粉) カップ1強 |
| | 冷水·····カップ ³ / ₂ |
| | 「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」 |
| | |

■作りかた

下準備をする。

- 1. えびはからと背わたをとり、腹側に 切れ目を入れる。
- 2. ししとうは穴をあける。
- 3. Aをあわせて衣を作る。



7 揚げる。

- 1. 天ぷらなべに油を入れ、左右どちらかのIHヒーターにのせる。
- 2. 場げ物 キーを押して油の量を「800」に設定し、調節つまみを回して「170」度で加熱する。
 「ピー」と鳴ったら、Aの衣をつけ野菜を揚げる。
- 3. 次に「180」度に設定する。「ピー」と鳴ったら、Aの衣をつけえびを揚げる。

お料理

炊飯のときは一

IHヒーターのコツ

- ●ご使用するなべの大きさ、材質、底の厚さなどで炊き上がり状態が変わります。 なべ底平坦面径18~22cm、なべ深さ8cm以上、なべ底厚さ2.5mm以上のなべをお使いください。 単層なべ、ホーローなべの場合は、こげつきやすいため多層なべをおすすめします。
- ●お好みのかたさに合わせて水加減を調節してください。
- ●合数の設定をまちがえると、炊けません。注意してください。

おいしいご飯のコツ

- 1 お米を選ぶ……………●割れ米が少なく、つやと透明感のあるお米を選ぶ。
 - ●精米してから2週間以内を目安に、保存は密閉して冷暗所で!
- 2 お米を正しく計る············・・
 ●計量は、市販の計量カップ(180ml)で計る。
 - ●計量米びつでは誤差が出ることがあります。
- 3 水が澄むまで、手早く洗う……… ●ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、お湯を使って洗わない。
 - ●無洗米は底から2~3回かき混ぜて、お米となじませてください。
- 4 水を選んで、正しく水加減する… ●水温は30℃以下、夏場はなるべく冷水を使う。
 - ●黄変やべちゃつきの原因になるので、PH9以上のアルカリ水は使わない。
 - ●ひたしは30分間(冬場は1時間)行なってください。
 - ●お米をといだ後、ザルで水切りをして、水加減を正しく行なってください。
- 5 炊き上がったら、すぐほぐす…… ●余分な水分をとばして、ふっくらおいしくします。

五目ご飯

■材料(4~5人分)

| 米·······3合(450g) |
|------------------|
| にんじん |
| ゆでたけのこ |
| 干ししいたけ2枚 |
| 鶏むね肉 |
| 油揚げ |
| ∫ 酒 大さじ3 |
| A. 塩小さじ1 |
| しょうゆ大さじ1 |
| ↓ 即席だしの素 小さじ1/2 |
| しいたけのもどし汁 |

■作りかた

- 1.米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に30分間 (冬場は1時間)浸した後、ザルにあげて水気を切る。
- 2. 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯 をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆ でたけのこはうす切りに、鶏肉は細かく切る。
- 3. 水気を切った米とAの調味料をなべに入れてしいた けのもどし汁と水を合わせて560ml入れてよくか き混ぜる。
- 4. 米の上に切った具をリング状にのせる。
- 5. 炊飯 キーを押し3合に合わせて**調節つまみ**を押し、 回してスタートする。
- 6. ブザーが鳴って炊き上がったら、全体をふんわりほぐす。

■炊き込みご飯の調理ポイント

- 具の量は米1合あたり70gまでにします。 (具の量が多いと、うまく炊けないことがあります)
- ●具は小さめに切り、米にまぜないで、米の上にリング 状にのせて炊いてください。
- ●市販の炊き込みご飯の素などをお使いになる場合 は、水分の量をその分減らしてください。

発芽玄米ご飯

■材料(4~5人分)

| 米(白米) | 2合(300g) |
|-------|----------|
| 発芽玄米 | 1合(150g) |

■作りかた

- 1. 白米は水が澄むまで手早く洗い、発芽玄米を加えて
- 2. ザルにあげて水気を切り、なべに移して水を650ml入 れ、30分間(冬場は1時間)浸しておきます。
- 3. 炊飯 キーを押し3合に合わせて調節つまみを押し、 回してスタートする。
- 4. ブザーが鳴って炊き上がったら、全体をふんわりほぐす。

故障かな?と思ったとき

| 状 態 | 原 因 | 処置方法 |
|---|---|--|
| ヒーターが入らない | 電源スイッチ、またはブレーカーが 「切」になっていませんか。 | 電源スイッチ、またはブレーカー を「入」にしてください。 |
| | ヒーター調節つまみが、出たままの 状態になっていませんか。 | 調節つまみを1度押し込んでから 再度「入」にしてください。 詳しくは(7ページ) |
| 左・右ヒーターになべをのせ | 使用できないなべを使っていませんか。 | |
| て調節つまみを押してから回しても火力表示ランプが点滅 | 底が球状のなべや、底に脚がついた なべではありませんか。 | │ │「使えるなべについて」をごらん │ ください。(12ページ) |
| し、なべが熱くならない | なべが加熱部の中央から、ずれてい ませんか。 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ブザーがピィーと1回鳴り、タ イマー時間表示部に C15 また は C25 と表示されている | 内部の温度が異常に高くなっています。吸・排気口がタオルなどでふさがれたり、目詰りしていませんか。 | ふさいでいるものを取り除き本体が冷えてからお使いください。吸排気カバーの目詰りをとってください。 |
| | 多層なべを使っていませんか? | - 「使えるなべについて」をごらん |
| | なべの種類によっては製品内部温 度が高くなります。 | ください。(12ページ) |
| 調理中、「ブーン」という音 や「ジー」という音がする | なべの種類によっては音が発生する 場合があります。 | 異常ではありません。 そのままお使いください。 |
| 調理後、本体からファンの 回る音がする | 本体内部の温度を下げるために冷却 ファンが回っています。 | 異常ではありません。 冷却後自動的に止まります。 |
| 左・右ヒーターを使用中、 なべをトッププレートから はずしておいたらブザーが 鳴り、通電が停止した。 | なべをトッププレートからはずしますと、約1分後に自動的に通電が止まります。「なべ無し自動停止機能」をごらんください。(2ページ) | 異常ではありません。 再度、通電してください。 |
| 使用中、ブザーが鳴り、通電 が停止した。 | 約1時間以上連続で通電していませんか。(グリルは約30分) 詳しくは「切り忘れ防止自動停止機能」をごらんください。(2ページ) | 異常ではありません。 再度、通電してください。 |
| 左右ヒーターの火力が自動 的に下がったり、火力を上 げられないことがある | ハイパワーで10分間連続使用して いませんか。 詳しくは「お知らせ」をごらんくだ さい。(14ページ) | 続けて高火力でお使いになる場合 は、再度、火力を調節してくださ い。 |
| | 複数のヒーターを同時に使用していませんか。複数のヒーターを同時に使用しますと消費電力が5800Wを越えないように、左・右ヒーターの火力を自動的に調整しているためです。 | 他のヒーターの火力を下げるか使わないでください。 詳しくは「お願い」をごらんください。(7ページ) |
| 使用中火力を変えたり、なべ を動かしたとき、火力表示 ランプが点滅する。 | 非磁性ステンレスなべや底の直径の小さいなべを使用中、火力を変えたりなべが動いたとき、なべ検知が働くためです。 | 異常ではありません。 |
| キーを受けつけない (ヒーターが入らない) または、中央ヒーターのキー が受けつけない | チャイルドロックまたは中央ヒーターロックが設定されていませんか。 ロック時は、表示部に が点灯 しています。 | チャイルドロックキーを3秒以上押してチャイルドロックを解除してください。(11ページ)(11ページ) (11ページ) (11ページ) でいましてください。) 中央ヒーターロックは (11ページ) |

故障かな?と思ったとき (つづき)

| 状 態 | 原因 | 処置方法 |
|--|---|---|
| ®沸かしで沸騰したまま、 なかなか保温にならない | なべや、やかんの底がへこ んでいませんか。 | 底の平らな、なべや、やかんを使用してください。 |
| ブザーが鳴り、タイマー表 示部に「C16」、「C26」と 表示される | やかんやなべの水がなくなって空焼きになっていませんか。 | やかんやなべを取り除き、電源スイッチを「切」 にして、トッププレートが冷えてから、再び「入」 にして表示が消えていることを確認してくださ |
| | 空だき状態が長く続くと自動停止機能が働きます。 | い。 |
| 中央ヒーターまたはグリ ルが使えない | 中央ヒーターとグリルは同時に使えません。 | どちらか片方をご使用ください。 調節つまみは、使わない方を押し込んでください。 |
| | 左右ヒーターで同時にオート調理 キーを使っていませんか。 | どちらかのオート調理を終了してください。 |
| | C42またはC41の表示が出る。 C42・・・グリル受け皿 水なし検知 C41・・・グリル異常高温 [庫内発火] この表示が出ている時は中央ヒ ーター、グリルの両方とも使用 することが出来ません。 | C42…グリル受け皿にコップ一杯(約200cc)の水を入れ、電源スイッチを一旦「切」にし数分後に再び「入」にしてC42が消えていることを確認しご使用ください。 C41…電源スイッチを「切」にしグリル庫内が冷めてから、再び「入」にして C41 が消えていることを確認しご使用ください。 |
| 自動グリルで魚がうま く焼けない (生焼けになる) | 調理終了前にとり出してい ませんか。 | 自動グリル時は、上面を焼いて、後から裏面を焼き上げます。終了報知ブザーが鳴るまでとり出さないでください。 |
| グリル調理中に 吸排気カバーから煙が 出る | ●魚の脂などが直接ヒーターの上に落ち、多量の煙が発生するため。 ●前回の調理時の油などが付着し、煙やにおいが発生するため。 | ●異常ではありません。 |
| | ●グリル使用中に途中で止めたり、停電した場合は、グリル庫内の煙が扉から出る場合があります。 | ●異常ではありません。 |
| グリル扉から煙がもれる | ●扉が奥まできちんと閉まっ ていますか。 | ●扉を奥まできちんと閉めてください。 |
| | ●扉パッキンが浮いていませんか。●扉パッキンが古くなり柔軟性がなくなっていませんか。 | ●扉パッキン凸部を再度押し込んでください。●扉パッキンを交換してください。(35ページ) |
| 吸排気口カバーが汚れる | ●油分の多い魚を何回も焼く と、油分が付着するため。 | ●吸排気口力バーを本体からはずし、台所洗剤で (中性)で洗います。 |

| 状 態 | 原 因 | 処置方法 |
|---------------------------------------|---|--|
| ごはんがうまく炊けない (かたい、芯がある ベチャになるなど) | お米の量、水の量および合数はあっていますか。炊飯の途中でなべを動かしていませんか。炊飯後すぐにほぐしましたか。 | ●お米、水は計量カップ、はかりなどで正しく計ってください。●炊飯中はなべを動かさないでください。正しく温度検知されない場合があります。●お米の種類や産地、保存期間によって、ご飯のかたさは異なりますので、水加減を調整してください。 |
| ごはんがこげる こびりつく | ●なべの底がうすいもの、ホーローなべなどを使っていませんか。●炊き込みごはんの具をお米にまぜて炊いていませんか。 | ●必ず ⑤閒 ⑤閒・閒 マーク付きで、なべ底の厚さが 2.5mm 以上の多層なべをお使いください。●具はお米に混ぜないで、お米の上にリング状にのせて炊いてください。 |

こんな表示がでたとき

| 状 態 | 原因 | 処置方法 |
|--|-----------------------------|---|
| タイマー時間表示部に H ○○と表示されている。 例えば H11、H12など | 本体に異常が発生したことをセンサーが検知したものです。 | 電源スイッチと(電源の)ブレーカーを一度「切」 (OFF) にしてから、再度「入」(ON) にしてお 使いになってみてください。再度発生するようで したら電源スイッチと(電源の)ブレーカーを「切」 (OFF) にして、お買い上げの販売店または据付 施工店にご連絡ください。 |

で使用中に異常が生じたときは、上記をお調べください。調べていただき、なお異常がある場合は、使用を中止し、 必ず電源スイッチとブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。

ブザー音の消しかたと戻しかた

■ブザー音を消す

キー操作の音だけを消すとき

- 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部 右ヒーターのタイマー取消キーを5回押す
- 2 続いてパネル操作部 中央ヒーターのタイマー取消キーを2回押す

全てのブザー音を消すとき

- 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部 右ヒーターのタイマー取消キーを3回押す
- 2 続いてパネル操作部 中央ヒーターのタイマー取消キーを2回押す

■ブザー音をなるように元にもどす

- 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部 右ヒーターのタイマー取消キーを2回押す
- 2 続いてパネル操作部 中央ヒーターのタイマー取消キーを2回押す

で使用時のお願い


ホーローなべなどで、空焼きや焦げ付かせなどをしないようにしてください。 なべ底のホーローが、溶けて焼き付き、トッププレートの損傷の原因になり ます。

(その他のなべについては、取扱説明書の「使えるなべについて(12、13ページ)」をお読みください。)

· シルバーモデル BHP-D631S –

中央ヒーターをお使いの場合

中央ヒーターの、なべを載せる部分が通電 直後に、しばらくの間、黒っぽく見える場 合があります。これはヒーターの特性のた めで異常ではありません。2分程度で元の 色になります。そのままお使いください。



什樣

| | | トッププレート幅 60 ㎝ | タイプ | | | | |
|----------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 形 | 名 | BHP-D631S | BHP-D631B | | | | |
| 電 | 源 | 単相 200V(50-60Hz 共用) | | | | | |
| 総 | 消費電力 | 5800 W | | | | | |
| 大 | き さ | 幅 598 ×奥行 566 ×高さ 231 (mm) | | | | | |
| グ | リル内寸 | 幅 240 ×奥行 354 ×高さ 120 (mm) | | | | | |
| 電 | 源 コ ー ド | 3.5mm² 3芯 キャプタイヤケーブル | | | | | |
| 電 | 電 源 プ ラ グ 2 極・接地極付・250V・30A | | | | | | |
| 質量(重さ) | | 約2 | 約 26 kg | | | | |
| 各ヒ | 左ヒーター | IH ヒータ- | - 3000W | | | | |
| しり | 右ヒーター | IH ヒーター 3000W | | | | | |
| - 1 | 中央ヒーター | - クイックラジエントヒーター 1250W | | | | | |
| 定格 | グ リ ル | シーズヒータ | — 1250W | | | | |
| ヒーター切り換え | | 中央ヒーターとグ | ーーーーー 中央ヒーターとグリルの切り換え | | | | |

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス(必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間 携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談 東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

- ●この東芝田クッキングヒーターには、保証書を別 途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店または工事店から受け取っていた だき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●この東芝田クッキングヒーターの保証期間は、お 買い上げいただいた日から1年です。その他、詳 しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 旧クッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

47~49ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源スイッチを「切」にし て据付施工店にご相談ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、据付施工店が修理させていただきま す。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

■修理料金の仕組み

| 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。 | | | | |
|------------------------------|------------------------|--|--|--|
| 技術料 | 故障した商品を正常に修復するための料金です。 | | | |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 | | | |
| 出張料 | 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 | | | |

■ご連絡いただきたい内容.....

| 品 | | | 名 | 東芝IHクッキングヒーター |
|---|---------|----------|------------------------|---|
| 形 | | | 名 | BHP-D631S/BHP-D631B |
| 据 | | 付 | 日 | 年 月 日 |
| 故 | 障 | の状 | 況 | できるだけ具体的に |
| ご | | 住 | 所 | 付近の目印等も合わせてお知らせ ください |
| お | | 名 | 前 | |
| 電 | 話 | 番 | 号 | |
| 訪 | 問: | 希望 | 日 | |
| 便 | 利 | Х | ŧ | 据付施工店名を記入されておくと便利です。 TEL. |
| | 形据故ごお電訪 | 形据故ごお電訪問 | 形 据 付 故障の状で 住 名 電 話 希望 | 形 名 据 付 日 故障の状況 ご 住 所 お 名 前 |

★ 長年で使用のIHクッキングヒーターの点検を!



このような症状は ありませんか?

- ●キーを押し、調理を開始しても調理 器具が加熱されない。
- ●調理中、ファンの回っている音がしない。
- ●本体の一部が割れ、ゆるみ、がたつきが 中止
- ●使用中に異常な音や臭いが出ることがある。

故障や事故防止のため、電 源スッイチを「切」にして、 必ず据付施工店に点検・修 理を依頼してください。(技 術のあるサービスマン以外 の人は絶対に本体を分解し ないでください。)

●その他の異常や故障がある。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)